

Aufteilung der Roste:

Roste versuchen gleichmäßig zu verteilen und dabei möglichst lange Elemente planen.
Kurze Elemente sollten möglichst vermieden werden.

Lieber zwei Elemente á 2 m,
statt ein Element mit 3 m und ein Element mit 1 m.

An den Stößen liegen die Roste auf einer 'Sobekon'.
Möglichen Überhang der Elemente auf max. 10 cm beschränken.

